

Ihr Fachpartner:

## Checkliste

# Wartung Variomat



Graue Auflistungen: bei Bedarf umsetzen

### Objekt- & Anlagendaten

Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
Straße, PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_  
Fabrikations-Nr. (siehe Typenschild) \_\_\_\_\_  
Baujahr \_\_\_\_\_  
Variante: Control Basic  Control Touch

### Dichtigkeit und Funktion der System-Bauteile überprüfen



1. Funktion Pumpe (PU) im Handmodus testen .....
2. Funktion Motorkugelhahn Überströmung (PV) im Handmodus testen .....
3. Funktion Nachspeiseventil (WV) im Handmodus testen .....
4. Niveaumessung auf Funktion prüfen .....
5. Bei Bedarf: VG vollständig entleeren und Nullabgleich durchführen .....
6. Schnelllüfter mit Rücksaugicherung auf Funktion prüfen .....
7. Behälter entschlammern .....

### Bauteile reinigen



1. Filtereinsatz vorhanden: Filtereinsatz des Schmutzfängers reinigen .....
2. Filtereinsatz fehlt: Filtereinsatz des Schmutzfängers unbedingt neu einsetzen .....
3. Schmutzfänger auf der Überströmseite reinigen .....

### Überprüfung der Parameter und Schaltpunkte



1. Ein- und Ausschaltdruck Pumpe überprüfen .....   
..... Ein: \_\_\_\_\_ bar ..... Aus: \_\_\_\_\_ bar
2. Ein- und Ausschaltdruck Überströmmotorkugelhahn überprüfen .....   
..... Auf: \_\_\_\_\_ bar ..... Zu: \_\_\_\_\_ bar
3. Überprüfung der Parameter Nachspeisung .....   
..... Ein: \_\_\_\_\_ % ..... Aus: \_\_\_\_\_ %
4. Überprüfung der Parameter Wassermangel .....   
..... Ein: \_\_\_\_\_ % ..... Aus: \_\_\_\_\_ %
5. Fehlerspeicher und Parameterspeicher auslesen, analysieren, ggf. dokumentieren und zurücksetzen .....
6. Wenn eine Wasseraufbereitung vom Typ Fillsoft I bzw. II verwendet wird:  
Patrone(n) austauschen und Kapazität Weichwasser im Nachspeisemenü zurücksetzen .....
7. Bei Control Touch: Im Kundenmenü (007) Parameter Wartungsintervall auf 12 Monate zurücksetzen .....
8. Bei Control Basic: Im Kundenmenü Parameter Wartungsintervall auf 12 Monate zurücksetzen .....
9. Wartung Steuergefäß – siehe Expertenkarte Wartung MAG → M20 .....

Dieses Dokument ist ein Anhang zum Kundendienstbericht und ohne Unterschrift gültig!

Änderungen, Irrtümer und Fehler sind vorbehalten.

Reflex Winkelmann GmbH · Gersteinstraße 19 · 59227 Ahlen, Germany  
+49 2382 7069-0 · www.reflex-winkelmann.com · info@reflex.de